

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΓΚΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

TGORX
FITNESS IN MOTION



WBX-30

Για να γνωρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά, εξολοκλήρου και όχι αποσπασματικά, το παρών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

 **Leos**
ATHLETICS • FITNESS • WELLNESS

Προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος


Το προϊόν αποτελείται από κινητά μέρη, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι παρεχόμενες οδηγίες και οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Στις παρακάτω εικόνες εξετάζονται τα κινητά μέρη και οι περιοχές του προϊόντος που μπορεί να αποτελέσουν πιθανούς κινδύνους στην ασφάλεια του χρήστη, οπότε θα πρέπει να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή.



Πριν τη χρήση του προϊόντος να ελέγχετε πάντοτε τη σωστή τοποθέτηση σε όλες τις περόνες μπλοκαρίσματος και το σφίξιμο όλων των λαβών.


Κατά τη διάρκεια των χειρισμών για το κλείσιμο ή άνοιγμα του προϊόντος να είστε πολύ προσεκτικοί με τα κινητά μέρη.



Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν)

- 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης ή συντήρησης του προϊόντος.

Η ετικέτα ταυτότητας του προϊόντος δεν πρέπει να αφαιρεθεί, ο δε κωδικός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός πρέπει πάντοτε να δηλώνονται σε περίπτωση αναζήτησης ανταλλακτικών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)	1500 x 340 x 1290 mm (Διαστάσεις κλειστό 1370x355x250 mm)
ΣΥΝΘΕΣΗ (ΔΟΜΗ)	Ενισχυμένος ατσάλινος σωλήνας τετράγωνης διατομής 50x50x1.5 mm
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	19 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	20 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	190 x 370 x 50 mm - Ρύθμιση κλίσης 3 επιπέδων (0-30 μοίρες)
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ARM CURL (Περιέχεται)	790 x 220 x 50 mm - Ρύθμιση κλίσης 5 επιπέδων (0-90 μοίρες)
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	140 kg (μέγιστο βάρος αντοχής: βάρος χρήστη+ πιθανά βαράκια)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Οδηγία Ασφάλειας Προϊόντων (2001/95/CE)

Τοποθεσία εγκατάστασης του προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- χώρος κατοικίας
- στεγασμένος και ευρύχωρος
- με τεχνητό και φυσικό φωτισμό
- με ένα ή περισσότερα παράθυρα
- με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%

Το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- με πάτωμα εντελώς επίπεδο
- με αντοχή στο βάρος του προϊόντος κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί το προϊόν σε δωμάτιο που κλειδώνει ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Ετοιμάστε μια αρκετά ευρύχωρη περιοχή στο δωμάτιο πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση. Υπολογίστε ότι για να αναγνωρίσετε και να συναρμολογήσετε με ευκολία τα διάφορα μέρη, θα πρέπει να τα έχετε απλώσει στο πάτωμα, αφού πρώτα το καλύψετε με κάποιο ύφασμα ή χαρτόνι για να μην του προκαλέσετε φθορές.
Προσέξτε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να μη κτυπήσετε σε προεξοχές από διάφορα αντικείμενα. Αφού συναρμολογήσετε το όργανο αφήστε, επίσης, αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω του ώστε οι ασκήσεις να γίνονται χωρίς δυσκολία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δεδομένου ότι υπάρχουν κομμάτια μικρών διαστάσεων, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την περιοχή εργασίας.

Η μεταλλική επιφάνεια των μερών και των βιδών είναι καλυμμένη από μία λεπτή στρώση λιπαντικού για να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Προσέξτε, λοιπόν, να μην λερώσετε την επίπλωση του δωματίου ακουμπώντας αυτά τα κομμάτια σε επιφάνειες όπως καρέκλες, χαλιά, τραπεζάκια κλπ. Είναι σημαντικό, επίσης, να προστατεύσετε το πάτωμα, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

Άνοιγμα συσκευασίας - περιεχόμενο

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης. Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείτε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα. Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και την ακεραιότητα όλων των στοιχείων συναρμολόγησης.




ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών. Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Συναρμολόγηση προϊόντος

Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από μη συναρμολογημένα κομμάτια, έτσι ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν θα πρέπει να το συναρμολογήσετε, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

A. Συναρμολόγηση σκελετού του πάγκου




- Βιδώστε τη λαβή **24** στον οδηγό διολίσθησης **06** και περάστε τον στον κεντρικό άξονα **01**, όπως φαίνεται στην

εικόνα. Ενώστε το πίσω στήριγμα **05** με τον κεντρικό άξονα **01** και στερεώστε με μία βίδα **30** (M10x65 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **37** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **35** (M10) και μία επίπεδη ροδέλα **37** (διάμ. 10 mm).

- Βάλτε την προέκταση στήριξης **03** στο μπροστινό στήριγμα **02** και μπλοκάρτε με την μπάρα στήριξης αστραγάλων **11**, μέσω της λαβής **26** που συμπληρώνεται από ροδέλα **38** (M8).
Στερεώστε το μπροστινό στήριγμα **02** στον κεντρικό άξονα **01** βιδώνοντας μία βίδα **29** (M10x70 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **37** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **35** (M10) και μία επίπεδη ροδέλα **37** (διάμ. 10 mm).
Τέλος, τοποθετήστε την περόνη μπλοκαρίσματος **27**.
- Στερεώστε το πίσω στήριγμα **04** στον κεντρικό άξονα **01** βιδώνοντας μία βίδα **29** (M10x70 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **37** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **35** (M10) και μία επίπεδη ροδέλα **37** (διάμ. 10 mm).
Τέλος, τοποθετήστε την περόνη μπλοκαρίσματος **28**.

B. Συναρμολόγηση καθίσματος




- Ενώστε τους σωλήνες στήριξης καθίσματος **09** βάζοντας τις οπές που βρίσκονται στις άκρες τους, στους μοχλούς **a** του εξαρτήματος κλίσης του καθίσματος **10** και στους μοχλούς **b** στον κεντρικό άξονα **01**, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Με την βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου, στερεώστε το κάθισμα **15** στους σωλήνες στήριξης του καθίσματος **09**, βιδώνοντας τέσσερις βίδες **33** (M8x40 mm) με ροδέλες **38** (διάμ. 08 mm).
- Στερεώστε το εξάρτημα κλίσης της πλάτης **07** στον οδηγό **06** με μία βίδα **32** (M8x60 mm) και μία ροδέλα **38**

(διάμ. 08 mm), και με ένα παξιμάδι **36** (M8) με μία ροδέλα **38** (διάμ. 08 mm).

- Ενώστε τους σωλήνες στήριξης πλάτης **08** βάζοντας τις οπές που βρίσκονται στο κάτω και κεντρικό μέρος τους στους μοχλούς **c**, του κεντρικού άξονα, και τους μοχλούς **d**, που βρίσκονται στο εξάρτημα κλίσης της πλάτης **07**, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Με την βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου, στερεώστε την πλάτη **14** στους σωλήνες στήριξής της **08**, βιδώνοντας τέσσερις βίδες **33** (M8x40 mm) με επίπεδες ροδέλες **38** (διάμ. 08 mm).

C. Συναρμολόγηση arm-curl



- Στερεώστε το μαξιλάρι arm-curl **16** στο συρόμενο στήριγμα **13**, με δύο βίδες **34** (M8x15 mm) και δύο ροδέλες **38** (διάμ. 08 mm). Βάλτε το συρόμενο στήριγμα **13** στο μπροστινό σωλήνα στήριξης **02** και μπλοκάρετε με τη λαβή **25**.
- Περάστε τη μπάρα στήριξης ποδιών **12** στην οπή που βρίσκεται στην άκρη του μπροστινού ποδιού **02** και μπλοκάρετέ την, κεντραρισμένη, περνώντας τους δύο σπογγώδεις κυλίνδρους **17**. Περάστε τους εναπομείναντες δύο σπογγώδεις κυλίνδρους στις άκρες της μπάρας στήριξης αστραγάλων **11**.
- Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε και πριν ξεκινήσετε την χρήση του οργάνου, βεβαιωθείτε ότι βιδώσατε σωστά τις βίδες και τα παξιμάδια.

Πρακτικές συμβουλές χρήσης του προϊόντος

Για να ξεκινήσετε τη χρήση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του προϊόντος και να είναι σε θέση λειτουργίας.

Χρήση πάγκου επίπεδου και σε κλίση:

Με αυτό το όργανο μπορούν να γίνουν ασκήσεις στον πάγκο, χρησιμοποιώντας βάρη ή μία μπάρα (δεν παρέχονται), με την συμμετοχή όλων των μυϊκών ομάδων του πάνω μέρους του σώματος.

- Στις ασκήσεις με μπάρα, ανάλογα με τι θέλουμε να δυναμώσουμε, χαμηλούς, κεντρικούς ή τους πάνω θωρακικούς μύες, η πλάτη μπορεί κατά περίπτωση να παίρνει κλίση σε διάφορες θέσεις, αλλά χαλαρώνοντας τη λαβή μπλοκαρίσματος του οδηγού διολίσθησης και τοποθετώντας τον στην θέση που θέλουμε, κατά μήκος του κεντρικού άξονα. Μόλις βρούμε τη θέση σφίγγουμε πάλι τη λαβή.
- Στις ασκήσεις με βαράκια, η πλάτη μπορεί να σηκωθεί και να στερεωθεί σε ορθή γωνία, ακόμη και το κάθισμα μπορεί να πάρει κλίση για να διευκολύνει κάποιες ασκήσεις. Για να ρυθμίσετε τη θέση του καθίσματος, ανασηκώστε το και γαντζώστε το εξάρτημα ρύθμισης σε μία από τις θέσεις που υπάρχουν.



Όταν γίνονται ασκήσεις με μπάρα ή βαράκια, πάντα να υπολογίζετε το μέγιστο βάρος που μπορεί να αντέξει το προϊόν.

Χρήση πάγκου arm-curl:

Ο πάγκος είναι εφοδιασμένος με μαξιλαράκι arm-curl, για την προπόνηση των δικεφάλων μυών στο σύνολό τους.

- Ρυθμίστε τη θέση του μαξιλαριού arm-curl ανάλογα με το ανάστημά σας, χαλαρώνοντας τη λαβή μπλοκαρίσματος, τοποθετώντας το μαξιλάρι στο επιθυμητό ύψος και σφίγγοντας πάλι τη λαβή.

Για να εκτελέσετε τις ασκήσεις πάγκου arm-curl, θα πρέπει να καθίσετε στο κάθισμα και χρησιμοποιώντας ένα μόνο βαράκι (δεν παρέχεται) με κατάλληλο βάρος για το επίπεδο της προπόνησης, να ακουμπήσετε τον τρικέφαλο στο μαξιλαράκι και με το χέρι σε αυτή τη θέση να προπονήσετε τον δικέφαλο. Τόσο η φάση της ανόδου όσο και εκείνη της καθόδου πρέπει να είναι ελεγχόμενες. Αλλάξτε χέρι για να εξασκηθούν και οι δύο δικέφαλοι μύες.

Χρήση πάγκου για κοιλιακούς:

Ανεβείτε στον πάγκο και τοποθετήστε την πλάτη σας σε πλήρη επαφή με το κάθισμα, μπλοκάρτε τα πόδια σας στους σπογγώδεις κυλίνδρους και σηκώστε την πλάτη σας για να ασκηθούν οι άνω κοιλιακοί.

Ανασηκώστε το στήθος εκπνέοντας, όχι πάνω από 20 μοίρες για να μην επιβαρύνετε την μέση επικεντρώνοντας την προσπάθεια αποκλειστικά στο σημείο των κοιλιακών, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσετε την πλάτη.

Για να γυμνάσετε τους πλάγιους κοιλιακούς συνδυάστε την άσκηση με στροφή του κορμού πλησιάζοντας τα γόνατα με τους αγκώνες (εναλλάσσοντας δεξί - αριστερό και αντίθετα)

Η έναρξη του προγράμματος προπόνησης πρέπει να γίνει με ελαφρά βάρη και με αρκετές επαναλήψεις. Το πρωτεύον είναι να αφοσιωθείτε στις σωστές κινήσεις της άσκησης ώστε να αποκτήσετε και την κατάλληλη τεχνική. Τους πρώτους μήνες μην κάνετε περισσότερες από 12 επαναλήψεις σε γρήγορη διαδοχή για δύο και μετά τρεις συνεχόμενες φορές (σειρά). Οι επαναλήψεις πρέπει να γίνονται με αρκετά αργή και σταθερή ταχύτητα, ώστε να ελέγχετε τις κινήσεις. Ο χρόνος αποκατάστασης από την μία σειρά μέχρι την επόμενη θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Τους επόμενους μήνες αυξήστε το αριθμό επαναλήψεων ανάλογα με την φυσική σας κατάσταση και κάνετε τις πάντα για τρεις ή τέσσερις σειρές. Η διάρκεια της άσκησης είναι στενά συνδεδεμένη με τη διάρκεια των σειρών, άρα με τον αριθμό των επαναλήψεων.

Πάγκος διπλωμένος

Όταν ο πάγκος δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να διπλωθεί για να πιάνει λιγότερο χώρο.

Για να τοποθετήσετε τον πάγκο κάτω από το κρεβάτι ή μέσα σε κάποιο ντουλάπι θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

- στην περίπτωση που το κάθισμα και η πλάτη βρίσκονται σε κλίση, κατεβάστε τα τελείως μέχρι να ακουμπήσουν την κεντρική μπάρα
- χαλαρώνετε τη λαβή **A** και μετακινείτε το μαξιλαράκι arm-curl **B**
- βγάξετε την περόνη **C** και σπρώχνετε προς τα μέσα το πίσω στήριγμα
- ξεβιδώνετε την λαβή μπλοκαρίσματος **D** της μπάρας στήριξης αστραγάλων και την αφαιρείτε
- βγάξετε την περόνη **E** και σπρώχνετε προς τα μέσα το μπροστινό στήριγμα

Ο πάγκος είναι τώρα έτοιμος διαμορφωμένος ώστε να χωράει πιο εύκολα σε περιορισμένους χώρους.

Για να φέρετε ξανά τον πάγκο σε θέση λειτουργίας, ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες με αντίστροφη φορά:


- ανοίγετε το μπροστινό στήριγμα και το μπλοκάρετε στη θέση του με την περόνη **E**.
- ανοίγετε το πίσω στήριγμα και το μπλοκάρετε στη θέση του με την περόνη **C**.
- βάζετε το μαξιλαράκι arm-curl **B** στο μπροστινό στήριγμα και το στερεώνετε με την λαβή **A**. Τέλος, τοποθετείτε ξανά την μπάρα στήριξης αστραγάλων και την μπλοκάρετε με την λαβή **D**.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη διάρκεια των χειρισμών ανοίγματος και κλεισίματος του πάγκου να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη τραυματίσετε τα δάκτυλα ή τα χέρια σας.

Πάντοτε να επαληθεύετε τη σωστή τοποθέτηση της περόνης **C** και **E**.



Συντήρηση





ΚΙΝΔΥΝΟΣ


- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τη καθαριότητα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των πλαστικών αλλά μόνο νερό και μαλακό πανί.
- ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- ΜΗΝ λιπαίνετε ποτέ με λάδι ή γράσο μέρη του προϊόντος.

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά το όργανο, γιατί ο ιδρώτας που συσσωρεύεται σταδιακά στα διάφορα μέρη του, προκαλεί πρόωρη φθορά των υλικών.

- Ελέγξτε κάθε τόσο το βίδωμα των παξιμαδιών και των βιδών.
- Αντικαταστήστε άμεσα οποιοδήποτε φθαρμένο εξάρτημα.
- Καθαρίστε την πλάτη με ένα υγρό πανί και ουδέτερο σαπούνι.
- Έχετε το όργανο σε έναν χώρο προστατευμένο από σκόνη και υγρασία.



Σχεδιάγραμμα ανταλλακτικών



Λίστα ανταλλακτικών

Pos.	Descrizione	Q.tà
01	Barra centrale	1
02	Supporto anteriore	1
03	Appoggio estensibile anteriore	1
04	Supporto posteriore	1
05	Appoggio posteriore	1
06	Slitta	1
07	Staffa inclinazione schienale	1
08	Barra di supporto schienale	2
09	Barra di supporto sedile	2
10	Staffa inclinazione sedile	1
11	Barra supporto caviglie	1
12	Barra supporto gambe	1
13	Supporto scorrevole arm-curl	1
14	Schienale	1
15	Sedile	1
16	Cuscino arm-curl	1
17	Rullo in gomma-spugna	4
18	Tappo tondo Ø25	4
19	Tappo quadro 50x50	2
20	Tappo quadro 25x25	8
21	Tappo tondo Ø50	6
22	Distanziale 60x50	2
23	Distanziale 50x38	2
24	Manopola su slitta scorrevole	1
25	Manopola su arm-curl	1
26	Manopola su supporto caviglie	1
27	Perno di bloccaggio Ø10	1
28	Perno di bloccaggio Ø8	1
29	Vite M10x70 mm	2
30	Vite M10x65 mm	1
31	Vite M10x15 mm	1
32	Vite M8x60 mm	1
33	Vite M8x40 mm	8
34	Vite M8x15 mm	2
35	Dado autobloccante M10	3
36	Dado autobloccante M8	1
37	Rondella M10	7
38	Rondella M8	13

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

- Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
- Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
- Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
- Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η **A. ΛΕΟΣ Α.Ε.** εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα **2 ετών**.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

A. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: 210 95 36 512

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:

Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ. 145 68 Κρουονέρι, Αττική, info@leos.gr, www.leos.gr



Πρωτομαγιάς 13, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512, Fax: 210 9579073
e-mail: info@leos.gr, www.leos.gr