

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

ΠΑΓΚΟΣ MULTI FIT

TGORX
FITNESS IN MOTION



WBX-40

Για να γνωρίσετε το συγκεκριμένο προϊόν και για να το χρησιμοποιήσετε με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα, παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά, εξολοκλήρου κι όχι αποσπασματικά, το παρών ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ.

 **Leos**
ATHLETICS • FITNESS • WELLNESS

Προσοχή κατά τη χρήση του προϊόντος


Το προϊόν αποτελείται από κινητά μέρη, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν πηγή κινδύνου, στην περίπτωση που δεν ακολουθούνται οι παρεχόμενες οδηγίες και οι απαραίτητες προφυλάξεις.

Στις παρακάτω εικόνες εξετάζονται τα κινητά μέρη και οι περιοχές του προϊόντος που μπορεί να αποτελέσουν πιθανούς κινδύνους στην ασφάλεια του χρήστη, οπότε θα πρέπει να επιδείξετε τη μέγιστη προσοχή.



Πριν τη χρήση του προϊόντος να ελέγχετε πάντοτε τη σωστή τοποθέτηση σε όλες τις περόνες μπλοκαρίσματος και το σφίξιμο όλων των λαβών.


Κατά τη διάρκεια των χειρισμών για το κλείσιμο ή άνοιγμα του προϊόντος να είστε πολύ προσεκτικοί με τα κινητά μέρη.



Αυτοκόλλητες ετικέτες (πάνω στο προϊόν)

- 1) Στην ετικέτα της ταυτότητας του προϊόντος αναφέρονται τα στοιχεία του αντιπροσώπου, τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και ο σειριακός αριθμός.
- 2) Σύμβολο που υποδηλώνει την απαραίτητη ανάγνωση του εγχειριδίου χρήσης (manual) πριν γίνει οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης ή συντήρησης του προϊόντος.

Η ετικέτα ταυτότητας του προϊόντος δεν πρέπει να αφαιρεθεί, ο δε κωδικός του μοντέλου και ο σειριακός αριθμός πρέπει πάντοτε να δηλώνονται σε περίπτωση αναζήτησης ανταλλακτικών.



Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΜΧΠΧΥ)	139 x 71,5 x 104 cm (Διαστάσεις κλειστό 136 x 71,5 x 24,5 cm)
ΣΥΝΘΕΣΗ (ΔΟΜΗ)	Ενισχυμένος ατσάλινος σωλήνας τετράγωνης διατομής 50x50x1.5 mm
ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	15 kg
ΒΑΡΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	16 kg
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	85 x 25 x 5 cm
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ARM CURL (Περιέχεται)	46 x 25,5 x 5 cm
ΜΕΓΙΣΤΟ ΦΟΡΤΙΟ	110 kg (μέγιστο βάρος αντοχής: βάρος χρήστη+ πιθανά βαράκια)
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	Οδηγία Ασφάλειας Προϊόντων (2001/95/CE)

Τοποθεσία εγκατάστασης του προϊόντος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΟΥ:

Ο ιδανικός χώρος για την εγκατάσταση και καλή συντήρηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- χώρος κατοικίας
- στεγασμένος και ευρύχωρος
- με τεχνητό και φυσικό φωτισμό
- με ένα ή περισσότερα παράθυρα
- με σχετική υγρασία από 20% μέχρι 90%

Το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να εγκαθίσταται σε εξωτερικούς χώρους, σε χώρους με μεγάλη υγρασία ή κοντά στη θάλασσα.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ:

Το ιδανικό έδαφος για την τοποθέτηση του προϊόντος πρέπει να είναι:

- με πάτωμα εντελώς επίπεδο
- με αντοχή στο βάρος του προϊόντος κατά τη διάρκεια κανονικής χρήσης

Στα πατώματα από υλικά που φθείρονται (όπως μοκέτες, παρκέ κλπ) ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετούνται ειδικά προστατευτικά στα σημεία επαφής.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:

Είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί το προϊόν σε δωμάτιο που κλειδώνει ώστε να αποκλειστεί η πρόσβαση σε αυτό μικρών παιδιών.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

- Ετοιμάστε μια αρκετά ευρύχωρη περιοχή στο δωμάτιο πριν ξεκινήσετε την συναρμολόγηση. Υπολογίστε ότι για να αναγνωρίσετε και να συναρμολογήσετε με ευκολία τα διάφορα μέρη, θα πρέπει να τα έχετε απλώσει στο πάτωμα, αφού πρώτα το καλύψετε με κάποιο ύφασμα ή χαρτόνι για να μην του προκαλέσετε φθορές.
Προσέξτε να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος ώστε να μη κτυπήσετε σε προεξοχές από διάφορα αντικείμενα. Αφού συναρμολογήσετε το όργανο αφήστε, επίσης, αρκετό ελεύθερο χώρο γύρω του ώστε οι ασκήσεις να γίνονται χωρίς δυσκολία.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δεδομένου ότι υπάρχουν κομμάτια μικρών διαστάσεων, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης απομακρύνετε τα μικρά παιδιά από την περιοχή εργασίας.

Η μεταλλική επιφάνεια των μερών και των βιδών είναι καλυμμένη από μία λεπτή στρώση λιπαντικού για να προστατεύονται κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Προσέξτε, λοιπόν, να μην λερώσετε την επίπλωση του δωματίου ακουμπώντας αυτά τα κομμάτια σε επιφάνειες όπως καρέκλες, χαλιά, τραπεζάκια κλπ.

Είναι σημαντικό, επίσης, να προστατεύσετε το πάτωμα, κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης.

Άνοιγμα συσκευασίας - περιεχόμενο

Η συσκευασία αποτελείται από ένα χάρτινο κιβώτιο κλεισμένο με μεταλλικούς συνδετήρες και ταινίες περιτύλιξης. Όταν τοποθετείτε το κιβώτιο στο πάτωμα, ακολουθείτε την ένδειξη "Πάνω Μέρος" που είναι σημειωμένη με βέλος τυπωμένο στο χαρτόνι. Για να ανοίξετε το κιβώτιο κόψτε τις ταινίες με ένα ψαλίδι και βγάλτε τους συνδετήρες με μία πένσα. Μετά την αφαίρεση του προϊόντος από το κιβώτιο προσέξτε για πιθανές βλάβες λόγω της μεταφοράς και την ακεραιότητα όλων των στοιχείων συναρμολόγησης.




Η συσκευασία αποτελείται από ανακυκλώσιμα υλικά. Κατά την απόρριψη των στοιχείων της συσκευασίας σεβαστείτε την νομοθεσία της χώρας σας περί ανακυκλώσιμων υλικών. Τα στοιχεία της συσκευασίας (χαρτόνι και σακούλες) δεν πρέπει να είναι προσβάσιμα στα παιδιά γιατί αποτελούν πιθανή πηγή κινδύνου.

Συναρμολόγηση προϊόντος


Η συσκευασία του προϊόντος αποτελείται από μη συναρμολογημένα κομμάτια, έτσι ώστε να πιάνει λιγότερο χώρο. Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν θα πρέπει να το συναρμολογήσετε, ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες.

A. Συναρμολόγηση τμήματος υπερέκτασης (διατάσεων)



- Βάλτε τα δύο καπάκια **12** στις άκρες της μπάρας του πίσω ποδιού **1** και ενώστε το με τον πλάγιο σωλήνα στήριξης **2**. Στερεώστε με δύο βίδες **19** (M10x65 mm) και επίπεδες ροδέλες **20** (διάμ. 10 mm) και με δύο παξιμάδια **21** (M10) και επίπεδες ροδέλες **20** (διάμ. 10 mm).
- Βάλτε τα δύο καπάκια **12** στις άκρες της μπάρας του μπροστινού ποδιού **3**, βάλτε την τάπα **31** στην άκρη του σωλήνα και ενώστε τον με τον πλάγιο σωλήνα στήριξης **2**. Στερεώστε με μία βίδα **24** (M10x70 mm) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm) και με ένα παξιμάδι **21** (M10) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm). Τέλος, βάλτε την περόνη μπλοκαρίσματος **28**.
- Τοποθετήστε τον τετράγωνο δακτύλιο **13** στην άκρη του πλάγιου σωλήνα στήριξης **2** και βάλτε τον σωλήνα προέκτασης **4** στον πλάγιο σωλήνα στήριξης **2**. Μπλοκάρετε βιδώνοντας τη λαβή **14** σε μία από τις οπές ρύθμισης.
Βάλτε τα τετράγωνα καπάκια **32** στις τρύπες του εξαρτήματος μετακίνησης μαξιλαριού **5** και τις λαβές **11** στις άκρες του κυλινδρικού σωλήνα.
Βάλτε τους δύο κυλινδρικούς δακτυλίους **29** στις τρύπες της άκρης του σωλήνα προέκτασης **4**. Στη συνέχεια τοποθετήστε το εξάρτημα μετακίνησης μαξιλαριού **5** και στερεώστε το με μία βίδα **25** (M10x75 mm) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm), και με ένα παξιμάδι **21** (M10) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm). Μπλοκάρετε στη θέση που θέλετε βιδώνοντας τη λαβή **14**.
- Τέλος, στερεώστε το μαξιλαράκι arm-curl **10** στο εξάρτημα **5**, με τέσσερις βίδες **22** (M8x40mm)

B. Συναρμολόγηση πάγκου




- Βάλτε τέσσερα τετράγωνα καπάκια **18** στις άκρες του εξαρτήματος στήριξης του καθίσματος **8** και στερεώστε το στον μπροστινό σωλήνα **3** με μία βίδα **27** (M10x150 mm) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm) και με ένα παξιμάδι **21** (M10) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm).
- Περνώντας το εξάρτημα **7**, σχήματος U, ανάμεσα από τον μπροστινό σωλήνα, όπως φαίνεται στην εικόνα, στερεώστε τις δύο άκρες του στους σωλήνες του εξαρτήματος στήριξης καθίσματος **8**, βιδώνοντας μία βίδα **27** (M10x150 mm) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm) και ένα παξιμάδι **21** (M10) και επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm). Μπλοκάρετε το εξάρτημα **7**, σχήματος U, με την περόνη **17**, περασμένη στην πρώτη τρύπα ρύθμισης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

- Στερεώστε το κάθισμα **9** στο εξάρτημα **8**, βιδώνοντας τέσσερις βίδες **22** (M8x40 mm) με επίπεδες ροδέλες **23** (διάμ. 8 mm).
- Βάλτε τα δύο τετράγωνα καπάκια **18** και τα δύο στρογγυλά **16** στις άκρες της μπάρας μπλοκαρίσματος ποδιών **6**.
- Στερεώστε τη μπάρα μπλοκαρίσματος ποδιών **6** στον πλάγιο σωλήνα στήριξης **2**, βιδώνοντας μία βίδα **26** (M10x115 mm) και μία επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm), σε ένα παξιμάδι **21** (M10) και μία επίπεδη ροδέλα **20** (διάμ. 10 mm). Βάλτε τους σπογγώδεις κυλίνδρους 15 στον άξονα της μπάρας μπλοκαρίσματος ποδιών **6**.

Πρακτικές συμβουλές χρήσης του προϊόντος

Για να ξεκινήσετε τη χρήση, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του προϊόντος και να είναι σε θέση λειτουργίας.



Χρήση πάγκου διατάσεων:

Με αυτό το πολυλειτουργικό όργανο μπορούν να γίνουν ασκήσεις διάτασης της σπονδυλικής στήλης με ελεγχόμενο τρόπο, με την συμμετοχή ομάδων μυών όπως των μηριαίων, των γλουτιαίων και των οσφυϊκών.

- Για να χρησιμοποιήσετε τον πάγκο διατάσεων, θα πρέπει να αφαιρέσετε την περόνη **A** και να χαμηλώσετε τελείως το κάθισμα **H**, προσέχοντας να μη τραυματίσετε τα δάκτυλα.
- Τοποθετηθείτε στο όργανο, βάζοντας τα πόδια στα πατήματα **D**, τους αστράγαλους σε επαφή με τους κυλίνδρους **E**, τη λεκάνη να ακουμπάει στο μαξιλαράκι **G** και τα χέρια στις λαβές **F**.
- Ξεσφίξτε και τραβήξτε τη λαβή **B** και ρυθμίστε τη κάθετη θέση στο μαξιλάρι **G**, έτσι ώστε η άκρη του να ευθυγραμμίζεται με τα ισχία σας. Βάλτε ξανά τη λαβή **B** στο επιθυμητό σημείο και βιδώστε την.
- Το μαξιλάρι **G** θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση για τις διατάσεις, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Αν βρίσκεται σε άλλη θέση, θα πρέπει να χαλαρώσετε και να τραβήξετε τη λαβή **C**, να στρίψετε κατάλληλα το μαξιλάρι και στη συνέχεια να βάλετε πάλι τη λαβή **C** στη θέση της, σφίγγοντας.

Για να πραγματοποιήσετε διατάσεις, κρατήστε ακίνητους τους αστραγάλους και την λεκάνη, κάμψτε εμπρός με ίσια πλάτη μέχρι να αγγίξετε το κάθισμα με το κεφάλι. Επιστρέψτε στην αρχική θέση. **Κατά την επαναφορά διατηρείτε πάντα την σπονδυλική στήλη σε ευθεία θέση για να αποφύγετε μυϊκούς πόνους και οσφυαλγίες.**

Χρήση πάγκου arm-curl:

Ο πάγκος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη θέση *arm-curl* για την άσκηση των δικέφαλων.

- Για να χρησιμοποιήσετε τον πάγκο στη θέση *arm-curl*, θα πρέπει να έχετε το κάθισμα **H** παράλληλα με το έδαφος και να τοποθετήσετε την περόνη **A** στην πρώτη τρύπα από κάτω (όπως φαίνεται στην εικόνα). Η περόνη **A** θα πρέπει να έχει εισχωρήσει σωστά μέχρι το τέλος.
- Το μαξιλάρι **G** θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη θέση *arm-curl*. Αν βρίσκεται σε άλλη θέση, θα πρέπει να χαλαρώσετε και να τραβήξετε τη λαβή **C**, να στρίψετε κατάλληλα το μαξιλάρι και στη συνέχεια να βάλετε πάλι τη λαβή **C** στη θέση της, σφίγγοντας.

Για να ασκηθείτε στον πάγκο *arm curl* καθίστε και χρησιμοποιώντας μόνο έναν αλτήρα (δεν διατίθεται) βάρους ανάλογου με το επίπεδο εκγύμνασης, ακουμπήστε τον τρικέφαλο στο μαξιλαράκι **G** και στηριχτείτε στον βραχίονα για να γυμνάσετε τον δικέφαλο. Στο κατέβασμα και στο ανέβασμα ελέγξτε την κίνηση. Εναλλάσσετε δεξί και αριστερό χέρι για να γυμνάσετε και τους δύο δικέφαλους.

Χρήση πάγκου για κοιλιακούς:

Ο πάγκος διαθέτει το κάθισμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασκήσετε τους άνω και κάτω κοιλιακούς με σωστό τρόπο.

- Για να χρησιμοποιήσετε τον πάγκο για την προπόνηση των κοιλιακών μυών, θα πρέπει να έχετε το κάθισμα **H** παράλληλα με το έδαφος και να τοποθετήσετε την περόνη **A** στην πρώτη τρύπα από κάτω (όπως φαίνεται στην εικόνα). Η περόνη **A** θα πρέπει να έχει εισχωρήσει σωστά μέχρι το τέλος.
- Για την άσκηση των άνω κοιλιακών, θα πρέπει να χαλαρώσετε και να τραβήξετε τη λαβή **C**, να στρίψετε το μαξιλάρι παράλληλα με το έδαφος και στη συνέχεια να βάλετε πάλι τη λαβή **C** στη θέση της, σφίγγοντας.

Για να γυμνάσετε τους πάνω κοιλιακούς, ξαπλώστε, ακουμπώντας την πλάτη στο κάθισμα **H** και τις γάμπες στο μαξιλαράκι *arm curl* **G**.











Κατά την διάρκεια της άσκησης οι γάμπες πρέπει να βρίσκονται πάνω στο μαξιλάρι σε γωνία 90 μοιρών σε σχέση με την πλάτη του οργάνου και τα χέρια ακουμπισμένα στο στήθος. Ανασηκώστε το στήθος εκπνέοντας, όχι πάνω από 20 μοίρες για να μην επιβαρύνετε την μέση επικεντρώνοντας την προσπάθεια αποκλειστικά στο σημείο των κοιλιακών, αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσετε την πλάτη.

Για να γυμνάσετε τους πλάγιους κοιλιακούς συνδυάστε την άσκηση με στροφή του κορμού πλησιάζοντας τα γόνατα με τους αγκώνες (εναλλάσσοντας δεξί - αριστερό και αντίθετα).

- Για την άσκηση των κάτω κοιλιακών, θα πρέπει να χαλαρώσετε και να τραβήξετε τη λαβή **C**, να στρίψετε το μαξιλάρι ώστε να έρθει σε επαφή με το κάθισμα και στη συνέχεια να βάλετε πάλι τη λαβή **C** στη θέση της, σφίγγοντας.

Για την εκγύμναση των κάτω κοιλιακών ανεβείτε στον πάγκο και ξαπλώστε την πλάτη στο κάθισμα **H** και το κεφάλι στο μαξιλαράκι *arm-curl* **G**. Πιαστείτε από τις χειρολαβές που βρίσκονται στα πλάγια του μαξιλαριού *arm-curl* **G** σηκώστε τα πόδια τεντωμένα χωρίς να σηκώσετε την πλάτη, κατόπιν λυγίστε τα γόνατα και ακουμπήστε τα πόδια κάτω.

Εικονογραφημένα παραδείγματα

	Κάτω κοιλιακοί	
	Άνω κοιλιακοί	
	Δικέφαλοι	
	Τρικέφαλοι	
	Ραχιαίοι	

Πάγκος διπλωμένος

Όταν ο πάγκος δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να διπλωθεί για να πιάνει λιγότερο χώρο.

Για να τοποθετήσετε τον πάγκο κάτω από το κρεβάτι ή μέσα σε κάποιο ντουλάπι θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία:

- αφαιρείτε τη περόνη **A** και χαμηλώνετε τελείως το κάθισμα **H**
- χαλαρώνετε τη λαβή **B** και χαμηλώνετε τελείως το μαξιλάρι **G**
- αφαιρείτε τη περόνη μπλοκαρίσματος του πλαισίου **Y** και διπλώνετε τον μπροστινό σωλήνα μέχρι να έρθει σε επαφή με τον πλάγιο, ώστε πλέον ο πάγκος να είναι διπλωμένος.

Ο πάγκος είναι τώρα έτοιμοι διαμορφωμένος ώστε να χωράει πιο εύκολα σε περιορισμένους χώρους.

Για να φέρετε ξανά τον πάγκο σε θέση λειτουργίας, ακολουθήστε τις προηγούμενες οδηγίες με αντίστροφη φορά:


- ανοίγεται τον μπροστινό σωλήνα και τον μπλοκάρτε με την περόνη στο πλαίσιο **Y**
- τραβάτε τη λαβή **B** και σηκώνετε το μαξιλάρι **G**. Βάζετε πάλι τη λαβή **B**
- σηκώνετε το κάθισμα **H** και τοποθετείτε την περόνη **A** στις τρύπες του εξαρτήματος σχήματος **U**, στην θέση που θέλετε.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Κατά τη διάρκεια των χειρισμών ανοίγματος και κλεισίματος του πάγκου να είστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη τραυματίσετε τα δάκτυλα ή τα χέρια σας.

Πάντοτε να επαληθεύετε τη σωστή τοποθέτηση της περόνης **A** και **Y**.



Συντήρηση




ΚΙΝΔΥΝΟΣ


- Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτες ή επιβλαβείς ουσίες για τη καθαριότητα. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για τον καθαρισμό των πλαστικών αλλά μόνο νερό και μαλακό πανί.
- ΜΗΝ βυθίζετε το προϊόν στο νερό.
- ΜΗΝ λιπαίνετε ποτέ με λάδι ή γράσο μέρη του προϊόντος.

Είναι σημαντικό να καθαρίζετε τακτικά το όργανο, γιατί ο ιδρώτας που συσσωρεύεται σταδιακά στα διάφορα μέρη του, προκαλεί πρόωγη φθορά των υλικών.

- Ελέγξτε κάθε τόσο το βίδωμα των παξιμαδιών και των βιδών.
- Αντικαταστήστε άμεσα οποιοδήποτε φθαρμένο εξάρτημα.
- Καθαρίστε την πλάτη με ένα υγρό πανί και ουδέτερο σαπούνι.
- Έχετε το όργανο σε έναν χώρο προστατευμένο από σκόνη και υγρασία.




Σχεδιάγραμμα και λίστα ανταλλακτικών - A



Pos.	Descrizione	Q.tà
1	Barra di appoggio posteriore	1
2	Montante obliquo	1
3	Barra di appoggio anteriore	1
4	Barra estensibile	1
5	Staffa porta-cuscino	1
10	Cuscino d'appoggio	1
11	Manopola in PVC	2
12	Cappuccio per barra di appoggio	4
13	Boccola quadra	1
14	Manopola	2
19	Vite M10x65 mm	2
20	Rondella piana Ø10	14
21	Dado M10	7
22	Vite M8x40 mm	8
23	Rondella piana Ø8	8
24	Vite M10x70 mm	1
25	Vite M10x75 mm	1
28	Perno Ø10x85 mm	1
29	Boccola cilindrica	2
30	Tappo quadro 45x45	1
31	Tappo quadro	1
32	Tappo rettangolare 25x50	4

Σχεδιάγραμμα και λίστα ανταλλακτικών - Β



Pos.	Descrizione	Q.tà
2	Montante obliquo	1
3	Barra di appoggio anteriore	1
6	Barra bloccaggio gambe	1
7	Staffa a U	1
8	Staffè di supporto sedile	2
9	Sedile	1
15	Rullo in gomma-spugna	2
16	Tappo tondo Ø25	2
17	Perno Ø10x120	1
18	Tappo quadro 25x25	6
20	Rondella piana Ø10	14
21	Dado M10	7
22	Vite M8x40 mm	8
23	Rondella piana Ø8	8
26	Vite M10x115 mm	1
27	Vite M10x150 mm	2

Το προϊόν TOORX που αγοράσατε, έχει κατασκευαστεί για να σας προσφέρει απροβλημάτιστη λειτουργία για πολλά χρόνια. Όπως όμως κάθε ηλεκτρική συσκευή, έτσι και η δική σας χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά τη διάρκεια της χρήσης και του χειρισμού της. Εάν της φερθείτε με τη δέουσα προσοχή, θα γίνει ο προσωπικό σας γυμναστής για μια ζωή.

Μεγάλη προσοχή απαιτείται:

- Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση που θα συνδεθεί (π.χ. για αποφυγή αυξομειώσεων τάσης).
- Σε υγρά που τυχόν βρέξουν το μηχάνημα.
- Σε αντικείμενα ή ακαθαρσίες που εισχωρήσουν στο μηχάνημα.
- Σε μετακινήσεις πάσης φύσεως.

ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η **A. ΛΕΟΣ Α.Ε.** εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής για το χρονικό διάστημα **2 ετών**.

1. Η εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς από εξουσιοδοτημένο κατάστημα (τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο λιανικής πώλησης). Σας συνιστούμε το παραστατικό αγοράς να το φυλάξετε μαζί με τους όρους της εγγύησης. Η διάρκεια της εγγύησης δεν παρατείνεται για οποιονδήποτε λόγο.
2. Η εταιρεία αναλαμβάνει να επισκευάσει τη συσκευή δωρεάν, σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό σφάλμα. Η εγγύηση καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών και την εργασία. Η αντικατάσταση ή όχι των ανταλλακτικών είναι στην κρίση των τεχνικών της εταιρείας. Αντικατάσταση συσκευής αποκλείεται.
3. Η συσκευή επισκευάζεται στο χώρο service της εταιρείας ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου. Οποιαδήποτε έξοδα για επισκευή εκτός του χώρου αυτού, επιβαρύνουν τον πελάτη. Επίσης, τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς το χώρο service από το χώρο του πελάτη και το αντίστροφο, επιβαρύνουν τον πελάτη.
4. Η αποκατάσταση κάθε βλάβης γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα. Αποκλείεται κάθε είδους απαίτηση για αποζημίωση λόγω καθυστέρησης στην επισκευή βλάβης εξαιτίας ανώτερης βίας.

Η παρούσα εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει τις εξής περιπτώσεις:

1. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση όπως σε γυμναστήρια, φυσικοθεραπευτήρια κλπ.
2. Όταν έχει γίνει προσπάθεια αποκατάστασης της βλάβης από άτομο μη εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό.
3. Όταν η βλάβη προέλθει από κακή συναρμολόγηση, χρήση και κακή ηλεκτρολογική εγκατάσταση π.χ. κομμένα καλώδια, κακή προσαρμογή εξαρτημάτων, αυξομειώσεις τάσεων στο δίκτυο της ΔΕΗ.
4. Εξαρτήματα που έχουν καταστραφεί από υπαιτιότητα του χρήστη όπως σπασμένα πλαστικά μέρη, φθαρμένος ιμάντας από μη σωστή ρύθμιση, λανθασμένη ή ελλιπή λίπανση, φθορές κατά την μετακίνηση του μηχανήματος.
5. Εξαρτήματα όπως: τάπητες, ιμάντες κίνησης, μετασχηματιστές, συρματόσχοινα, δάπεδα και πλευρικά πατήματα θεωρούνται αναλώσιμα και δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

A. ΛΕΟΣ Α.Ε.

Τηλέφωνο Service Αντιπροσωπείας: 210 95 36 512

Έδρα Αντιπροσωπείας & Service:

Πρωτομαγιάς 13, Τ.Κ. 145 68 Κρουονέρι, Αττική, info@leos.gr, www.leos.gr



Πρωτομαγιάς 13, 14568 Κρυονέρι, ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 9536512, Fax: 210 9579073
e-mail: info@leos.gr, www.leos.gr